

# Gebruikershandleiding

# Doekzonwering

NEDERLANDS 

L2005500-B 06.05.2026

**Uitgebreide  
gebruikers-  
handleiding****Garantieverklaring  
Doekzonwering**

## Technische eigenschappen

- Omgevingstemperatuur -18 °C tot +60 °C
- Bestand tegen 100 % vochtigheid (regen)
- Bij het op- en afrollen mogen er geen obstakels zijn die de beweging van de doekzonwering kunnen hinderen.
- Raadpleeg [www.duco.eu](http://www.duco.eu) voor de elektrische eigenschappen van de motor
- Het product kan alleen als het helemaal afgerold is de volgende maximale windklasse aan (= statische positie):

Product	Windklasse (EN 13561)	Schaalcijfer Beaufort	Omschrijving	m/s	km/h
	0	0	Stil	< 0,2	0-1
	0	1	Zwak	0,3-1,5	1-5
	0	2	Zwak	1,6-3,3	6-11
	0	3	Matig	3,4-5,4	12-19
<ul style="list-style-type: none"><li>• DucoTwin 120 ZR AK(+) CAP</li><li>• TronicTwin 120 AK(+) CAP</li><li>• DucoScreen Top 120 CAP</li><li>• DucoScreen Front 150 CAP</li></ul>	1	4	Matig	5,5-7,9	20-28
	2	5	Vrij krachtig	8,0-10,7	29-38
<ul style="list-style-type: none"><li>• DucoTwin 120 ZR AK(+) FIX</li><li>• TronicTwin 120 AK(+) FIX</li><li>• DucoScreen Top 120 FIX</li><li>• DucoScreen Front 150 (max B 6000 x H 3450)</li></ul>	3	6	Krachtig	10,8-13,8	39-49
<ul style="list-style-type: none"><li>• DucoScreen Front 150 (max B 3000 x H 6000)</li></ul>	4	7	Hard	13,9-17,1	50-61
	5	8	Stormachtig	17,2-20,7	62-74
<ul style="list-style-type: none"><li>• DucoScreen Front 150 (max B 2900 x H 2900)</li><li>• DucoScreen Front 150 CW</li><li>• DucoScreen Front 95</li></ul>	6	9	Storm	20,8-24,4	75-88

## CE-markering

Raadpleeg de prestatieverklaring van je product op [www.duco.eu](http://www.duco.eu).

Het serienummer vind je terug op de onderlat of op de CE-sticker (binnen in de kast).

**DUCO**

### Zonneschermbouw voor buitengebruik

Windbelasting  
Voltage  
Frequentie  
Vermogen  
Gtot  
QLKLASSE X  
230 VAC  
50 Hz  
XXXX W  
XXXX  
EN 13561:2004  
+A1:2008xxxxxxx  
PRODUCTNAAMVERO DUCO NV  
Handelsstraat 19  
8630 Veurne - BelgiëPXXXXXXXXX  
Prod.Year: XXXX

serienummer

## Voorschriften en veiligheidsinstructies



### BELANGRIJK!

Het is belangrijk voor de veiligheid van personen om deze instructies op te volgen. Bewaar deze instructies.



### Algemeen

- Kies de juiste doekzonwering op basis van de windbelasting van de gevel waar de doekzonwering geplaatst zal worden. Het is aangewezen om een windstudie te laten uitvoeren door een gespecialiseerd studie bureau.
- Gebruik het product alleen voor toepassingen waarvoor het ontworpen is, zoals in deze handleiding vermeld.
- Gebruik passend / geschikt gereedschap voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
- Doekzonwering mag niet gebruikt worden als wind- of regenscherm.
- Modificatie van het product of in dit document vermelde specificaties is niet toegestaan.
- Plaats geen objecten op het product. Ga niet op het product staan.
- Wees aandachtig bij het openen van de kast.
- Ga voorzichtig met elektrische toestellen om:
  - Raak de motor niet aan met natte handen.
  - Raak de motor niet aan wanneer je blootvoets bent.
- Trek niet aan de screen. Een kleine rimpelvorming in het doek is normaal.
- Hang geen extra gewicht aan de screen of aan de uitvalarmen.
- Duw de screen niet omhoog. Dit kan kreuken in het doek en storingen in de motor veroorzaken.
- CAP-uitvoering: Til de uitvalarmen niet op aan 1 zijde. De uitvalhoek mag niet groter dan 90° worden ingesteld. BELANGRIJK: Bij een CAP-uitvoering is het verplicht om een windbeveiliging van 50 km/h te voorzien.
- Bij het op- en afrollen mogen er geen obstakels zijn die de beweging van de doekzonwering kunnen hinderen. Controleer op obstakels binnen het bereik van de screen voor het op- en afrollen.
- Steek je hand niet tussen bewegende onderdelen.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies met betrekking tot gebruik van het product kregen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Zorg ervoor dat de doekzonwering niet per ongeluk bediend kan worden. Bewaar de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar de handleiding in de buurt van het product. Raadpleeg de meest recente versie van deze handleiding op [www.duco.eu](http://www.duco.eu).

**DUCO**

## Transport en verpakking

- De doekzonwering is voorzien van een stevige verpakking als bescherming tijdens opslag en transport.
- Bewaar het product op een droge plaats en onder normale temperaturen.
- Wees voorzichtig tijdens het transporteren en uitpakken van het product. Vermijd hevige schokken.
- Controleer voor het uitpakken of er geen beschadiging aan de verpakking is. Open de verpakking voorzichtig. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de verpakking te openen, anders kan je de lak beschadigen.
- Voer verpakkingsmateriaal na het uitpakken op een milieuvriendelijke manier af. Door de verpakking weer in de kringloop te brengen, worden er grondstoffen gespaard en verkleint de afvalberg.



## Plaatsing

### LET OP!

De installatie van het product moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften.

Volg bij de installatie van het product altijd de veiligheidsinstructies in de handleiding op. Als je deze voorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies niet volgt, kan dit leiden tot schade aan het product of tot persoonlijk letsel en hiervoor kan DUCO NV niet verantwoordelijk gesteld worden.



### LET OP!

Wijzigingen aan het ontwerp of de configuratie van de windbeveiliging zonder de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger te raadplegen, kunnen een gevaarlijke situatie opleveren.

Als de doekzonwering voor een deur geplaatst is en centraal wordt gestuurd, voorzie dan een noodschakelaar aan de buitenkant. De noodschakelaar moet bereikbaar zijn wanneer de doekzonwering afgerold is.



## Elektrische installatie

### GEVAAR!

Wijzigingen aan het elektrisch gedeelte kunnen enkel na goedkeuring van de producent.



### BELANGRIJK!

Duco Wired componenten kunnen doorgelust worden. Voor grotere installaties is dit verplicht, maar DUCO raadt aan om dit altijd toe te passen.



### INFO

Elektronisch bediende roosters zijn alleen verkrijgbaar in België en Nederland.



## Onderhoud & service

### BELANGRIJK!

Spuit het ventilatierooster niet af met hoge druk. Hierdoor kunnen de onderdelen van metaal of kunststof beschadigd worden. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen. Voer regelmatig onderhoud uit. Als dit niet voldoende gebeurt, kan de bediening slecht of helemaal niet beginnen functioneren.



## Einde levensduur

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig zijn. Verwijder het afgedankte toestel dan ook niet met het gewone afval. Kies er voor om het op een milieuvriendelijke manier af te voeren.



CE-label:

Geïnstalleerd door:

### Originele instructies

Voor informatie wat betreft garantie, onderhoud, technische gegevens, enzovoort, zie [www.duco.eu](http://www.duco.eu). Installatie, aansluiting, onderhoud en herstellingen dienen door een erkend installateur te gebeuren. De elektronische onderdelen van dit product kunnen onder spanning staan. Vermijd contact met water.

Vero DUCO - Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium  
tel +32 58 33 00 33 - [info@duco.eu](mailto:info@duco.eu) - [www.duco.eu](http://www.duco.eu)

